

Gebrauchsanweisung Rotisserie Drehspieß für Feuerschalen



Lieferumfang:

	Menge
A Spießhalterung L mit 2 Flügelschrauben	1
B Spießhalterung R mit 2 Flügelschrauben	1
C Grillspieß Komplett-Set in passender Länge (2 Einfach- und 1 Doppelgabel sowie 1 Spießanschlagbuchse)	1
D Motorhaltebuchse	1

Der **Grillmotor** ist **nicht im Lieferumfang enthalten!** Den passenden **Grillmotor** (Art.-Nr.: 41a) bestellen Sie als Zubehör am besten gleich mit!



Der Rotisserie Drehspieß passt auf fast alle Feuerschalen!

Montageanleitung:

Schritt 1:



Bevor die erste Spießhalterung montiert werden kann, drehen Sie alle 2 Flügelschrauben so weit heraus wie möglich, ohne dass diese abfallen. Nun wird die Spießhalterung L mittig auf den Rand der Feuerschale gesteckt und anschließend die obere Flügelschraube **1** angezogen, bis die Spießhalterung senkrecht steht. Danach folgt die untere Flügelschraube **2**, mit der die Halterung endgültig fixiert wird. Diesen Vorgang einfach nochmals mit der Spießhalterung R wiederholen und darauf achten, dass die Spießhalterungen sich genau gegenüberstehen.

Schritt 2:



Wenn die Halterungen ausgerichtet wurden, kann auch bereits Ihr leckeres Grillgut aufgespießt werden. Achten Sie dabei bitte darauf, dass Ihr Grillfleisch mittig auf dem Spieß angebracht wird, um ein gleichmäßiges Rotieren des Grillmotors (**Nicht im Lieferumfang enthalten!**) zu gewährleisten. Zum Schluss muss nur noch die Spießspitze in die Antriebsbuchse des Grillmotors gesteckt werden und der Grillspieß sowie der Motor mithilfe der *Motorhaltebuchse* in die Schlitze der Spießhalterungen geschoben werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Spießanschlagbuchse bis ganz an die Spießhalterung geschoben wird. Um die Hitzequelle besser zu regulieren, wurden die Halterungen mit 6 Schlitzstufen ausgestattet.

Viel Spaß beim Grillen mit dem Rotisserie Drehspieß für Feuerschalen wünscht die Firma Schneider Grillgeräte!