

Gebrauchsanweisung Feuerschale Inoxa



Artikelnummer 90a – 90f



ACHTUNG!

- Diese Feuerschale wurde aus Edelstahl (V2A) gefertigt und ist rostfrei. Um diese Rostfreiheit beizubehalten, vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Produkten aus Eisen.
- Feuerschale nicht in geschlossenen Räumen verwenden.
- Feuerschale vor Inbetriebnahme auf einen sicheren Untergrund stellen.
- Stellen Sie sicher, dass die Feuerschale mit einem Mindestsicherheitsabstand von 2 m zu brennbaren Gegenständen positioniert wird.
- Keinen Spiritus, Benzin oder ähnliche Brandbeschleuniger verwenden.
- Verwenden Sie als Brennstoffe nur Holz oder Holzkohle.
- Während des Gebrauchs und Hinzufügen von Brennstoffen empfehlen wir hitzebeständige Handschuhe.
- Vor dem ersten Grillvorgang Produktionsrückstände wie z.B. Fette abbrennen.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel zum Reinigen der Feuerschale. Nutzen Sie einen Handfeger oder Luftdruck.

Viel Spaß mit unserer Feuerschale Inoxa wünscht die Firma Schneider Grillgeräte!